

PikaSta（ピカスタ）取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

1. 製品について

PikaSta（ピカスタ）は、屋内用LED発光サインです。
店舗・受付・カウンター・イベントなどで、
ロゴや文字を立体的に光らせて使用できます。

本体材質 PLA樹脂・アクリル
発光部材質 乳半アクリル
光源 LED照明
本体入力 DC12V

※本体サイズ・重量・LED仕様は製品によって異なります。



※写真はイメージです。

2. 各部の名称・付属品

① 発光面（前面・側面）



前面



側面

② 本体



③ DC電源入力部



④ ACアダプター



⑤ PikaSta 専用 USB-C→DC 12V PD リガーケーブル



お客様にご準備
いただくもの



USBポータブル電源本体
※本製品には付属していません。

3. 電源について



ACコンセントから使用する場合

付属のACアダプターを本体に接続し、
AC100Vコンセントに差し込んでください。

ACアダプター仕様

- ・入力：AC100V～240V 50/60Hz
- ・出力：DC12V 3A



USB ポータブル電源から使用する場合

PikaSta専用 USB-C→DC12V PDDリガーケーブルを
使用します。

USBポータブル電源のUSB-C PD出力端子に接続し、
DCプラグを本体に接続してください。



USBポータブル電源はお客様準備品です
USB-C PD対応電源をご使用ください。

※すべてのUSBポータブル電源での動作を保証するものではありません。

4. 点灯方法

1. 平らで安定した場所に設置します。
2. ACアダプターまたは専用PDDトリガーケーブルを接続します。
3. 電源に接続すると点灯します。

本製品には電源スイッチはありません。

5. 設置について

PikaStaは屋内専用製品です。
以下の場所では使用しないでください。

- ・屋外
- ・雨や水がかかる場所
- ・直射日光が当たる場所
- ・高温になる場所
- ・火気の近く
- ・湿気の多い場所
- ・振動の多い場所
- ・不安定で転倒するおそれのある場所

本製品には防水機能はありません。
長時間の連続点灯は避け、使用しないときは電源を切ってください。

6. 警告

誤った使用方法是、火災・感電・故障・けがの原因となる場合があります。

- ・指定された電圧以外で使用しないでください。
- ・指定以外の電源ケーブルを使用しないでください。
- ・本体を分解・改造しないでください。
- ・本体や電源部分を水で濡らさないでください。
- ・濡れた手で電源プラグやコネクターを触らないでください。
- ・本体に布や紙などのかぶせた状態で点灯しないでください。
- ・電源ケーブルを強く引っ張ったり、傷つけたりしないでください。
- ・転倒するおそれのある場所には設置しないでください。

7. USBポータブル電源使用時のご注意

USBポータブル電源はお客様がご用意された製品をご使用いただくため、その性能・状態によってPikaStaの動作が異なる場合があります。

次のような場合は使用を中止してください。

- ・USBポータブル電源が異常に熱くなる
- ・ケーブルやコネクターが異常に熱くなる
- ・点灯と消灯を繰り返す
- ・LEDが激しくちらつく
- ・異臭や煙が発生する

USBポータブル電源自体の異常・故障については、
USBポータブル電源のメーカーへお問い合わせください。

8. お手入れ・保管について

お手入れ

必ず電源を切り、電源ケーブルを取り外してから行ってください。
本体の汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。
表面の変色・変形・破損の原因となる場合があります。

保管

高温・多湿、直射日光、水濡れ、ホコリの多い場所を避けて保管してください。
長期間使用しない場合は、電源ケーブルを取り外した状態で保管してください。

9. 故障かな？と思ったら

1 点灯しない	① 電源ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ② DCプラグが本体にしっかり差し込まれているか確認してください。 ③ USBポータブル電源を使用している場合は、電源がONになっているか確認してください。 ④ PikaSta専用USB-C・DC12V PDトリガーケーブルを使用しているか確認してください。 ⑤ USBポータブル電源のUSB-C端子がPD対応かつ12V出力に対応しているか確認してください。 ⑥ 別のAC電源またはUSBポータブル電源で動作を確認してください。 改善しない場合は使用を中止し、販売元までお問い合わせください。
2 LEDが ちらつく・暗い	USBポータブル電源の出力不足や接続不良が考えられます。 ・各コネクターを差し直してください。 ・USBポータブル電源に接続している他の機器を取り外してください。 ・別のUSBポータブル電源で確認してください。
3 本体・ケーブル・ 電源が異常に熱い	すぐに電源を切り、使用を中止してください。 十分に冷ましてから接続状態を確認し、再使用しても異常な発熱がある場合は使用しないでください。
4 異臭・煙が出た	すぐに電源を切り、その後は使用しないでください。販売元までお問い合わせください。

10. 保証・お問い合わせ

保証期間：購入日より1年間

PikaSta本体および付属品の保証については、保証規定をご確認ください。

お客様がご用意されたUSBポータブル電源の故障・不具合については、
本製品の保証対象外となります。



有限会社ディスプレイ大分

〒870-0142

大分県大分市三川下3-6-18

TEL：097-551-6023

E-mail：office@display-oita.co.jp